



COME INSTALLARE LE FRECCE 100758 – 100759 – 100760 – 100761

Le frecce si fissano con un manicotto di gomma che va scelto, secondo il diametro interno del manubrio, fra i quelli inclusi nella confezione (v. immagine in basso) e sostituito alla boccola presente sulla freccia.



Prima di avvitare la freccia nella terminazione del manubrio è bene distribuire in modo il più possibile uniforme i cavi di massa sotto il dado (immagine in alto, a destra), e stringere il dado tanto da far entrare appena ancora la freccia nel manubrio. Poi si fa passare il cavo nel manubrio e si inserisce la freccia nel manubrio fino alla battuta. La freccia si fissa girando in senso orario. In questo modo il manicotto di gomma si tende e i cavi di massa vengono premuti correttamente contro la parete interna del manubrio. La freccia va stretta tanto da farla stare ben salda e da disporre parallelamente all'asse di lunghezza della moto le due lenti di diffusione.

WWW.CAFERACE.IT