

**WWW.CAFERACE.IT**

## ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO DEL FARO ANTERIORE



Inserire l'anello di fissaggio della parabola bloccando le 2 linguette nelle apposite scanalature poste nella parte superiore dell'alloggiamento.



Far passare il cavo di collegamento nel foro situato nella parte inferiore dell'alloggiamento.



Fissare la lampadina che indicherà che il faro è nella posizione abbagliante nell'apposito alloggiamento.



Allineare alla parabola la griglia protettiva.



Posizionare l'anello come in foto con la parte aperta nella parte bassa del faro.



Chiudere l'anello mediante vite e dado in dotazione.



Operazione conclusa, non ti resta che collegare il faro alla moto.

Buon lavoro.

**[www.caferace.it](http://www.caferace.it)**