

Istruzioni di montaggio scarico Triumph Street Triple 675

Smontare il sistema di scarico originale incluso la parte di collettore 3in1 (fig 1), segnare il punto dove eseguire il taglio con un pennarello (fig 2), tagliare nel punto indicato (fig 3), notare le superfici dei pezzi tagliati (figg 4), molare eventuali bave dell'acciaio dopo il taglio . Tagliare levigare le due alette che fanno da sostegno per la paratia (fig. 5 e 6)

Rimontare il collettore originale alle teste, inserire adesso il silenziatore nel collettore. Smontare il perno che tiene la pedana pilota alla sua staffa e mettere la boccola ed il perno in dotazione nel kit, in maniera tale da poter fissare il tromboncino e consentire al tempo stesso al pedale del freno di ruotare.



1



2



3



4



5



6

CUSTOM & VINTAGE MOTORCYCLES
www.caféRacer.it
Café Racer Bike