

RENDERE MENO RUMOROSO UN TERMINALE MEGATON

Per rendere meno rumoroso un terminale modello Megaton ci sono due possibili alternative, le stesse sono tra loro complementari, quindi è possibile utilizzare entrambi i rimedi contemporaneamente.

RIMEDIO N. 1 UTILIZZARE DEL MATERIALE FONOASSORBENTE

vedi articoli cod. 100891 e 000508

COME PROCEDERE

- svitare le 3 viti che fissano il finale al corpo del terminale
- estrarre il finale *N.B. ci vuole parecchio lavoro e possibilmente una morsa dato che i due pezzi sono tra loro ben fissati per evitare dispersioni di gas di scarico*
- una volta aperto il terminale estrarre la cartuccia in metallo contenuta all'interno ed avvolgerla nel materiale fonoassorbente (fissare lo stesso con delle fascette metalliche o con del ferro filato).



RIMEDIO N. 2 UTILIZZARE DEI SILENZIATORI

vedi articoli cod. HH65-812 e HH65-820

COME PROCEDERE

- inserire il silenziatore nel foro di uscita dei gas di scarico
- praticare un foro nel terminale in direzione del foro di fissaggio del silenziatore
- fissare il silenziatore al terminale, se necessario procurarsi una vite di fissaggio più lunga di quella in dotazione e riempire gli spazi tra il terminale ed il silenziatore con qualche strato di benda epossidica vedi art. cod. 000290



BUON LAVORO

www.caferace.it